
#### 引戸の場合

#### - 枠から測る場合 -


引戸

この採寸方法は一般的なスタイルを前提にしております。 イラストと状況が異なる場合には当社にご相談下さい。

### (1) 枠の幅(W)を測る




### (2) 枠の高さ(H)を測る



※寸法差が大きい場合はご相談下さい。

## (3)「ミゾ」「シマ」の測り方

# <注意> 矢印を全て測る



#### ハリマ産業株式会社

〒270-2241

千葉県松戸市松戸新田129-1 稔台工業団地内

Tel: 047-368-2511 Fax: 047-368-0204

